




Magic Motion



Magic Fugu

Packing list



① Magic Flamingo x1



② Charging Cable x1



③ User Guide x1



④ Pouch x1


① Magic Flamingo/魅动火烈鸟

② Charging Cable/Ladekabel/Зарядный кабель/Câble de charge/Cabo de carregamento/Cable de carga/충전 케이블/充電ケーブル/Зарядный кабель/充電線/充电线

③ User Guide/ Guide de l'utilisateur/Руководство

пользователя/Benutzerhandbuch/Guida utente/ Stauraumtasche/사용 설명서/ Guía del Usuario/ Guia de usuário/Керівництво користувача/取扱説明書/ 使用指南

④ Pouch/Poche/Beutel/Мешочек/busta/Bolsa/ポーチ/작은 주머니/Мішечок/收納袋/收納袋



①Power/Toggle key/Touche d'alimentation/Touche

bascule/Power-Taste/Toggle-Taste/Клавиша питания/клавиша переключения/Tasto di accensione/tasto di commutazione/Tecla de alimentação/tecla de alternância/Tecla de encendido/tecla de alternar/電源キー/トグルキー/전원 키/토글 키/Клавиша живлення/перемикання/電源鍵/切换鍵电源键/切换键


②LED Light/Lumière LED/LED-Licht/Светодиодный/Luce a led/Luz LED/LEDライト/LED 조명/LED Holy/LED燈/LED灯

③

Cord/Antenna/Cordon/Antenne/Kabel/Antenne/Шнур/антенна/Cavo/antenna/Cabo/Antena/Cable/Antena/コード/アンテナ/코드/안테나/Шнур/антенна/電線/天線/电线/天线

④2.5mm Charging Port/Port de charge de 2,5 mm/2,5-mm-Ladeanschluss/Порт зарядки 2,5 мм/Porta di ricarica da 2,5 mm/Porta de carregamento de 2,5 mm/Puerto de carga de 2,5 mm/2.5mm充電ポート/2.5mm 충전 포트/2,5 мм зарядний порт/2.5mm 充電口/2.5mm充电口

Manual mode (Without Phone)



①On/Marche/Encendido/ligar/An/ Вкл/Запустіть/電源オン/開/开机

②Mode/Mode/Modo/Modo/Modus/Modo/Режим/モード/방법/Режим/模式

③Off/arrê/apagadot/desligar/Aus/Выкл/オフ/Вимкніть/關/关机

APP Download



Scan QR code for APP download

EN : APP Download

- 1.Search for "Magic Motion" in IOS App Store or Google Play.
- 2.Scan below QR code to download the App.
- 3.download from: www.magicsmotion.com/app.html

FR: Téléchargement de l'application

- 1.Recherchez "Magic Motion" dans l'App Store IOS ou Google Play.
2. Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.
- 3.Télécharger depuis : www.magicsmotion.com/app.html

DE: APP herunterladen

- 1.Suchen Sie nach "Magic Motion" im iOS App Store Oder Google Play.
- 2.Scannen Sie unter QR-Code, um die App herunterzuladen.
- 3.download von: www.magicsmotion.com/app.html

RU: Скачать приложение

1. Найдите «Magic Motion» в магазине приложений IOS или Google Play.
2. Отсканируйте ниже QR-код, чтобы загрузить приложение.
- 3.загрузить с: www.magicsmotion.com/app.html

IT: Scarica APP

- 1.Cerca "Magic Motion" nell'App Store IOS o in Google Play.
2. Scansiona sotto il codice QR per scaricare l'app.
- 3.download da: www.magicsmotion.com/app.html

PT: Baixar APP

- 1.Pesquise "Magic Motion" na IOS App Store ou no Google Play.
2. Digitalize o código QR abaixo para baixar o aplicativo.
3. Baixe em: www.magicsmotion.com/app.html

ES: Descarga de la aplicación

1. Busque "Magic Motion" en IOS App Store o Google Play.
2. Escanea el código QR debajo para descargar la aplicación.
3. descarga desde:www.magicsmotion.com/app.html

JP: アプリのダウンロード

- 1.iOS App Store または Google Play で「Magic Motion」を検索します。
- 2.以下のQRコードをスキャンしてアプリをダウンロードしてください。
- 3.ダウンロード: www.magicsmotion.com/app.html

KR: 앱 다운로드

1. IOS App Store 또는 Google Play에서 "Magic Motion"을 검색합니다.
2. QR 코드 아래를 스캔하여 앱을 다운로드합니다.
3. 다운로드: www.magicsmotion.com/app.html

UA: Завантаження додатка

1. Знайдіть "Magic Motion" в App Store або Google Play
2. Скануйте QR-код нижче, щоб завантажити додаток.
3. Завантажити з: www.magicsmotion.com/app.html

中文繁体: APP下载

1. 在IOS App Store或Google Play中搜索“魅動”。
2. 扫描下方二维码下载APP。
3. 下载地址: www.magicsmotion.com/app.html

中文简体: APP下载

1. 在IOS App Store或Google Play中搜索“魅动”。
2. 扫描下方二维码下载APP。
3. 下载地址: www.magicmotion.cn/app.html

APP Control Mode

① On



② Open Magic Motion App



③ Turn on Bluetooth



④ Connect to Device




⑤ Enjoy



*Please keep the antenna
out of the body

- ② Open APP/Öffnen Sie die APP/Приложение Open/Ouvrez l'application/Abrir APP/Apri l'APP/アプリを開く / APP 열기/Відкрийте додаток/打開APP/打开APP
- ③ Turn on Bluetooth/Schalten Sie Bluetooth ein/Включить Bluetooth/Activez le Bluetooth/Ativar o Bluetooth/Encienda Bluetooth/블루투스 켜기/Bluetoothをオンにする/Attiva il Bluetooth/Увімкніть Bluetooth/開啟藍牙/连接设备
- ④ Connect to Device/Verbindung zum Gerät herstellen/Подключиться к устройству/Se connecter à l'appareil/Conectar ao dispositivo/Conectarse al dispositivo/Connetti al dispositivo/장치에 연결/デバイスに接続/ Підключіться до пристрою/連接設備/连接设备
- ⑤ * Please keep the antenna out of the body./ * Veuillez garder l'antenne hors du corps./ * Bitte halten Sie die Antenne aus dem Körper./ * Пожалуйста, держите антенну подальше от корпуса./ * Si prega di tenere l'antenna fuori dal corpo./ * Por favor, mantenha a antena fora do corpo./ * Mantenga la antena fuera del cuerpo./ ※アンテナは本体から離してご使用ください。/* 안테나는 본체에서 떼주세요./ * Будь ласка, тримайте антену поза тілом./ * 請將天線遠離身體。/* 请将天线远离身体。

Charging



Clean storage



EN: Specifications

Model: SMV15 | Size: Φ 34x34x69(210)mm | Material: Silicone/ABS | Charging Voltage: DC 5V | Maximum charging current: 200mA | Weight: 56g | Working time: about 150 minutes | Charging time: 60 minutes | Waterproof: IPX6

*Working time is related to vibration mode

FR: Spécifications

Modèle: SMV15 | Taille: Φ 34x34x69(210)mm | Matériau: Silicone/ABS | Tension de charge: DC 5V | Courant de charge maximum: 200mA | Poids: 56g | Temps de fonctionnement: environ 150 minutes | Temps de charge: 60 minutes | Étanchéité: IPX6

*Le temps de fonctionnement est lié au mode de vibration

DE: Spezifikationen

Modell: SMV15 | Größe: Φ 34x34x69(210)mm | Material: Silikon/ABS | Ladespannung: DC 5V | Maximaler Ladestrom: 200mA | Gewicht: 56g | Betriebszeit: ca. 150 Minuten | Ladezeit: 60 Minuten | Wasserdichtigkeit: IPX6

*Die Betriebszeit hängt vom Vibrationsmodus ab

RU: Характеристики

Модель: SMV15 | Размер: Φ 34x34x69(210)мм | Материал: Силикон/ABS | Напряжение зарядки: DC 5V | Максимальный ток зарядки: 200mA | Вес: 56г | Время работы: около 150 минут | Время зарядки: 60 минут | Водонепроницаемость: IPX6

*Время работы зависит от режима вибрации

IT: Specifiche

Modello: SMV15 | Dimensioni: Φ 34x34x69(210)mm | Materiale: Silicone/ABS | Tensione di carica: DC 5V | Corrente di carica massima: 200mA | Peso: 56g | Tempo di funzionamento: circa 150 minuti | Tempo di ricarica: 60 minuti | Impermeabilità: IPX6

*Il tempo di funzionamento dipende dalla modalità di vibrazione

PT: Especificações

Modelo: SMV15 | Tamanho: Φ 34x34x69(210)mm | Material: Silicone/ABS | Tensão de carregamento: DC 5V | Corrente máxima de carregamento: 200mA | Peso: 56g | Tempo de funcionamento: cerca de 150 minutos | Tempo de carregamento: 60 minutos | Impermeabilidade: IPX6

*O tempo de funcionamento está relacionado com o modo de vibração

ES: Especificaciones

Modelo: SMV15 | Tamaño: Φ 34x34x69(210)mm | Material: Silicona/ABS | Voltaje de carga: DC 5V | Corriente máxima de carga: 200mA | Peso: 56g | Tiempo de funcionamiento: aproximadamente 150 minutos | Tiempo de carga: 60 minutos | Impermeabilidad: IPX6

*El tiempo de funcionamiento está relacionado con el modo de vibración

JP:仕様

モデル: SMV15 | サイズ: Φ 34x34x69(210)mm | 材質: シリコン/ABS | 充電電圧: DC 5V | 最大充電電流: 200mA | 重量: 56g | 使用時間: 約150分 | 充電時間: 60分 | 防水性: IPX6

*使用時間は振動モードに関連しています

KR: 사양

모델: SMV15 | 크기: Φ 34x34x69(210)mm | 재질: 실리콘/ABS | 충전 전압: DC 5V | 최대 충전 전류: 200mA | 무게: 56g | 작동 시간: 약 150분 | 충전 시간: 60분 | 방수: IPX6

*작동 시간은 진동 모드에 따라 다릅니다

UA: Технічні характеристики

Модель: SMV15 | Розмір: Φ 34x34x69(210)мм | Матеріал: Силікон/ABS | Напруга заряджання: DC 5V | Максимальний зарядний струм: 200mA | Вага: 56г | Час роботи: близько 150 хвилин | Час заряджання: 60 хвилин | Водонепроникність: IPX6

*Час роботи залежить від режиму вібрації

中文簡體: 規格

型號: SMV15 | 尺寸: Φ 34x34x69(210)mm | 材質: 矽膠/ABS | 充電電壓: DC 5V | 最大充電電流: 200mA | 重量: 56g | 工作時間: 約150分鐘 | 充電時間: 60分鐘 | IPX6

*工作時間與震動模式有關

中文简体: 规格

型号: SMV15 | 尺寸: Φ 34x34x69(210)mm | 材质: 硅胶/ABS | 充电电压: DC 5V | 最大充电电流: 200mA | 重量: 56g | 工作时间: 约150分钟 | 充电时间: 60分钟 | 防水等级: IPX6

*工作时间与振动模式有关

Customer Service Email/Kundendienst-E-Mail/Электронная почта обслуживания клиентов/Courriel du service à la clientèle/Email de Atendimento ao Cliente/Correo electrónico de servicio al cliente/Email del servizio clienti/カスタマーサービスメール/고객 서비스 이메일/客戶服務郵箱/客户服务邮箱: sales@magicmotion.com

EN: Notes

Please do not pair device through the bluetooth settings of system , but launch Magic Motion APP and click "connect to device" icon.

DE: Anmerkungen

Bitte koppeln Sie das Gerät nicht über die Bluetooth-Einstellungen des Systems, sondern starten Sie die Magic Motion-App und klicken Sie auf das Symbol "Mit Gerät verbinden".

RU: Ноты

Пожалуйста, не подключайте устройство через настройки Bluetooth системы, но запустите приложение Magic Motion и нажмите значок «Подключиться к устройству».

FR: Remarques

Veuillez ne pas coupler l'appareil via les paramètres Bluetooth du système, mais lancez Magic Motion APP et cliquez sur l'icône "se connecter à l'appareil".

PT: Notas

Por favor, não emparelhe o dispositivo pelas configurações de bluetooth do sistema, mas inicie o Magic Motion APP e clique no ícone "conectar ao dispositivo".

ES: Notas

No empareje el dispositivo a través de la configuración de Bluetooth del sistema, pero inicie la aplicación Magic Motion y haga clic en el icono "conectar al dispositivo".

IT: Appunti

Non associare il dispositivo tramite le impostazioni bluetooth del sistema, ma avviare l'APP Magic Motion e fare clic sull'icona "Connetti al dispositivo".

JP: ノート

システムのBluetooth設定でデバイスをペアリングしないでください。MagicMotionアプリを起動して、「デバイスに接続」アイコンをクリックしてください。

KR: 노트

시스템의 블루투스 설정을 통해 장치를 페어링하지 말고 Magic Motion APP을 시작하고 "장치에 연결"아이콘을 클릭하십시오.

UA: Примітки

Будь ласка, не підключайте пристрій через налаштування Bluetooth системи, а запустіть додаток Magic Motion і натисніть значок "підключитися до пристрою".

中文繁体: 注意

請不要通過系統的藍牙設置來配對設備，而是啟動Magic Motion APP並單擊“連接到設備”圖標。

中文简体: 注意

请不要通过系统的蓝牙设置来配对设备，而是启动Magic Motion APP并单击“连接到设备”图标。

故障简要判断

1. 在离线模式下，开启产品，如再次按多功能键未能进入震动模式，请检查产品是否需要充电。
2. 在手机控制模式下，开启魅动产品，如未能正常使用魅动App控制产品，请检查手机和产品电源。

EN: Risk of injury

Remove piercings or jewelry in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell during use. Do not use the toy if it is:

1. unusually hot, 2. damaged or deformed.

FR: Risqué de blessure

Enlevez les piercings ou les bijoux de la région génitale avant de les utiliser. Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou endommagée. Arrêtez d'utiliser le jouet si vous ressentez de la douleur ou si vous ne vous sentez pas bien pendant l'utilisation. N'utilisez pas le jouet s'il est:

1. extrêmement chaud, 2. endommagé ou déformé.

ES: ¡Peligro de lesiones

Quítese las perforaciones o joyas en el área genital antes de usar. No utilice el juguete sobre la piel irritada o dañada. Deje de usar el juguete si siente dolor o se siente mal durante el uso. No use el juguete si:

1. está inusualmente caliente, 2. está dañado o deformado.

PT: Risco de lesão

Remover piercings ou jóias na área genital antes de usar. Não use o brinquedo em pele irritada ou danificada. Pare de usar o brinquedo se sentir dor ou se sentir mal durante o uso. Não use o brinquedo se estiver:

1. excepcionalmente quente, 2. danificado ou deformado.

DE: Verletzungsgefahr

Entfernen Sie vor dem Gebrauch Piercings oder Schmuck im Genitalbereich. Verwenden Sie das Spielzeug nicht beigereizter oder beschädigter Haut. Hören Sie auf, das Spielzeug zu verwenden, wenn Sie Schmerzen haben oder sich während des Gebrauchs unwohl fühlen. Verwenden Sie das Spielzeug nicht, wenn es

1. ungewöhnlich heiß, 2. beschädigt oder verformt ist.

IT: Rischio di infortunio

Rimuovere eventuali piercing o gioielli nell'area genitale prima dell'uso. Usa il giocattolino sulla pelle irritata o danneggiata. Non usare il giocattolo in caso di dolore se non ti senti bene durante l'uso. Non usare il giocattolo se:

1. insolitocaldo, 2. danneggiato o deformato.

RU: Опасность травмирования

Перед использованием удалите пирсинг или драгоценностей в области гениталий. Не используйте игрушку на раздраженной или поврежденной коже. Прекратите использовать игрушку, если вы испытываете боль или плохо себя чувствуете во время использования. Не используйте игрушку, если она:

1. необычно жарко, 2. повреждена или деформирована.

JP: けがの恐れがあります

使用前に性器領域のピアスやジュエリーを取り除く。お肌を刺激したり、傷つけたりしないで使用しないでください。使用中に痛みや不快感を感じた場合は、使用を中止してください。おもちゃを使用しないでください:

- 1.異常に暑い、2.損傷または変形。

KR: 부상 위험

사용하기 전에 성기 영역의 피어싱이나 보석류를 제거하십시오. 자극되거나 손상된 피부에는 장난감을 사용하지 마십시오. 사용중에 통증이 있거나 기분이 좋지 않으면 장난감 사용을 중지하십시오. 다음과 같은 경우에는 장난감을 사용하지 마십시오.

1. 비정상적으로 뜨겁습니다. 2. 손상되었거나 변형되었습니다.

UA: Ризик травми

Перед використанням зніміть пірсинг або прикраси з генітальної області. Не використовуйте іграшку на подразненій або пошкодженій шкірі. Припиніть використання іграшки, якщо відчуваєте біль або нездужання під час використання. Не використовуйте іграшку, якщо вона:

1. незвично гаряча, 2. пошкоджена або деформована.

中文繁体：風險警告

使用前，去除生殖器區域的穿孔或珠寶。不要在過敏或受損的皮膚上使用玩具。如果您在使用過程中感到疼痛或感覺不適，請停止使用該玩具。如果是以下情況，請勿使用玩具：

1.異常熱，2.損壞或變形。

中文简体：风险警告

使用前，去除生殖器区域的穿孔或珠宝。不要在过敏或受损的皮肤上使用玩具。如果您在使用过程中感到疼痛或感觉不适，请停止使用该玩具。如果是以下情况，请勿使用玩具：

1. 异常热，2. 损坏或变形。

内置电池的安全使用注意事项

1. 请使用附属品中的充电线对产品电池进行充电。
2. 如果电池液体接触到您的皮肤上，请立即用清水冲洗并寻求医疗协助。
3. 请按照当地（国家、地区）的规定处理废弃电池。
4. 请勿使电池从高处摔下或被重物击打以及锋利物体刮伤，
以免造成电池损坏。
5. 请勿让电池接触金属物体（包括硬币），以免电池发生短路、
放电、发热或渗漏。
6. 请勿试图自行拆解电池，进行此类操作存在风险，可能会
损坏产品。
7. 请勿将产品电池加热或掉落到火中，以免发生爆炸。
8. 请勿在高温环境及阳光直射的环境中存放电池。
9. 如对产品充电或使用过程中发生过热现象，请立即停止充
电或使用。
10. 若器具使用可充电电池：
 - a. 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出；
 - b. 在取出电池时，器具必须断电；
 - c. 电池应安全地处置。

客服热线

(+86) 021 6405 2517

加入魅动官方微信公众号：魅动magicmotion

为您提供更多服务



EN: Disclaimer

Users of device do so at their own risk. Neither Magic Motion nor its retailers assume any responsibility or liability associated with or for the use of this product. Magic Motion reserves the right to revise and/or update this manual without being obliged to notify any users.

FR: Clause de non-responsabilité

L' utilisation d' Équipement est aux propres risques des utilisateurs. Ni Magic Motion, ni ses détaillants n' assument aucune responsabilité associée à ou pour l' utilisation de ce produit. Magic Motion se réserve le droit de réviser et/ou mettre à jour le présent manuel d' utilisation sans être dans l' obligation d' en informer ses utilisateurs.

DE: Haftungsausschluss

Die Verwendung von Ausrüstung erfolgt auf eigene Gefahr. Weder Magic Motion noch seine Vertriebspartner übernehmen Verantwortung oder Haftung in Verbindung mit oder für die Verwendung dieses Produktes. Magic Motion behält sich das Recht vor, diese Bedienungsanleitung ohne Benachrichtigung der Nutzer zu überarbeiten und/oder zu aktualisieren.

RU: Отказ от ответственности

Пользователи используют оборудование на свой собственный риск. Ни компания Magic Motion, ни её розничные компании не берут на себя ответственность за использование данного продукта или обязательство в связи с его использованием. Компания Magic Motion сохраняет за собой право пересмотреть и/или внести коррективы в это руководство по использованию, не обязуясь уведомлять об этом пользователей.

ES: Exención de responsabilidad

Las usuarias de Equipo actúan bajo su responsabilidad. Ni Magic Motion ni sus distribuidores asumen ninguna responsabilidad u obligación relacionada con o derivada del uso de este producto. Magic Motion se reserva el derecho a revisar o actualizar este manual sin obligación de notificar a ninguna usuaria.

PT: Isenção de responsabilidade

As utilizadoras do Equipamento utilizam-no por sua conta e risco. Nem a Magic Motion nem os seus revendedores assumem qualquer responsabilidade associada com ou devido à utilização deste produto. A Magic Motion reserva-se o direito de rever e/ou atualizar este manual sem ser obrigada a notificar quaisquer utilizadoras.

IT: Esclusione di responsabilità

Chi utilizza attrezzatura, lo fa a proprio rischio e pericolo. Magic Motion e i suoi rivenditori non rispondono, né si assumono alcuna responsabilità relativa all' utilizzo del prodotto. Magic Motion si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare il presente manuale, senza l' obbligo di notificare agli utenti.

JP: 免責事項

装備のユーザーは、自己の責任においてこれを行います。Magic Motionもその小売業者も、この製品の使用に関連する、またはこの製品の使用に関する責任を負いません。Magic Motionは、ユーザーに通知する義務を負うことなく、このマニュアルを改訂または更新する権利を留保します。

KR: 책임

장비제품 사용상의 책임은 사용자 본인에게 있습니다. 당사 및 판매자는 본 제품의 사용 및 사용과 관련한 어떠한 책임도 지지 않습니다. 본 사용설명서 내용은 사용자에게 사전 통보 없이 변경 및 개정될 수 있습니다.

UA: Відмова від відповідальності

Користувачі використовують пристрій на свій власний ризик. Magic Motion та його роздрібні продавці не несуть відповідальності за використання цього продукту. Magic Motion залишає за собою право переглядати та/або оновлювати цей посібник без зобов'язання повідомляти про це користувачів.

中文繁体: 聲明

裝備使用者應自負風險。Magic Motion及其零售商無須就本產品之使用方法所產生的風險承擔責任。Magic Motion保留修改及更新本使用說明之權利，且無須通知任何使用者。

中文简体: 声明

设备使用者应自行承担风险。Magic Motion及其零售商无需就本产品的使用方法所产生的风险承担责任。Magic Motion保留修改及/或更新本使用说明之权利，且无需通知任何使用者。

测试标准: GB 4706.1-2005

品牌商: 微传科技(上海)有限公司

地址: 上海市闵行区宜山路1888号610室



Warranty Terms & Conditions

Magic motion warrants this product for a period of ONE (1) YEAR, after the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a defect and notify magic motion during the warranty period, magic motion will, as its discretion, replace the product free of charge.

The warranty covers working parts that affect the function of the product. It does NOT cover cosmetic deterioration caused by fair wear and tear or damage caused by accident, misuse or neglect. Any attempt to open or take apart the product (or its accessories) will void the warranty.

Claims under warranty must be supported by reasonable evidence that the date of the claim is within the warranty period. To validate your warranty, please keep your original purchase receipt together with these warranty conditions for the duration of the warranty period.

Service Card

User Information

Name:

Tel:

Address:

Reason for Return:

Seller Information

Company:

Tel:



Interslash BV
Tomatenmarkt 1,1681PH Zwaagdijk, NL

Touch Beyond Your Thought



Magic Motion



www.magicmotion.fun