



FreeX

Online user manual

ROMP Free X Он предназначен для игры вдвоем или в одиночку, б...
дразнилка или сотрясающая кульминация...


СОДЕРЖАНИЕ

Playbook

1.	Знакомьтесь: ROMP Free X	
2.	Наслаждайтесь	3. Идеи для игры
4.	Очищение	5. Зарядка
6.	Инструкции по технике безопасности	7. Общая информация


1. Знакомьтесь: ROMP
Free X

2. Наслаждайтесь



Перед использованием рекомендуется нанести смазку на водной основе на стимулирующую головку, а также на клитор.

Снимите колпачок, затем удерживайте кнопку (+) в течение 2 секунд, чтобы включить ROMP Free X .




Расположите стимулирующую головку на клиторе с легким нажимом. Устройте ее так, чтобы она удобно прилегала к вашему телу, и найдите то место, которое вам приятно.


Коротко нажмите функциональную кнопку, чтобы переключить 10 уровней интенсивности... и снова... и снова... просто откиньтесь назад и Наслаждайтесь наслаждайтесь.

Удерживайте кнопку (-) в течение 2 секунд, и ROMP Free X выключится.

3. Идеи для игры



ROMP Free X Создан для игры вдвоем или в одиночку, будь то нежная дразнилка или сотрясающая кульминация... Нужно вдохновение? Вот несколько Идеи для игры , которые помогут вам настроиться на нужный лад...



Используйте ROMP Free X для стимуляции сосков и внутренней поверхности бедер, чтобы дразнить и манить партнера - или себя.

Используйте ROMP Free X на клиторе и ROMP внутренний вибратор Нуре одновременно, чтобы получить двойное удовольствие.

Ваш партнер будет наслаждаться использовать ROMP Free X на вас во время секса, поэтому передайте управление и посмотрите, куда это вас приведет.

4. Очищение



ROMP Free X водонепроницаема. Вы можете Очищение головку стимулятора теплой водой с чистящим средством для игрушек или принять с ним ванну - в зависимости от того, что вам больше нравится!

Вы также можете Очищение под головкой стимулятора ватным тампоном.


Установите головку на место, и ROMP Free X готова к новому удовольствию party.

5. Зарядка



ROMP Free X нужно питание?

Вставьте штырек Зарядка (A) в отверстие Зарядка (B) - да, вы можете проколоть маленькое отверстие в силиконе! - а



затем подключите USB (C) к источнику электричества. Через 120 минут ROMP Free X будет готов к тому, чтобы вы снова наслаждались на 45 минут.

6. Инструкции по технике безопасности

ВНИМАНИЕ

Продается только в качестве новинки. Не подходит для медицинских целей. Используйте продукт только по назначению. Храните в недоступном для детей месте. Если вы находитесь под наблюдением врача и/или имеете заболевание, требующее использования какого-либо медицинского устройства, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием данного продукта. При появлении раздражения кожи, боли или дискомфорта немедленно прекратите использование продукта и проконсультируйтесь с врачом.

Если кажется, что ваш продукт работает ненормально, выключите его и обратитесь в раздел поддержки на нашем сайте. Данное изделие может использоваться только взрослыми. Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они получили надзор или инструкции по безопасному использованию изделия и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с изделием. Очистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми. Не используйте на опухших или воспаленных участках кожи. Перед использованием снимите пирсинг или украшения в области гениталий. Всегда Очищение изделие до и после использования в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве. Во избежание повреждения изделия запрещается подвергать изделие и его батарею воздействию температуры выше 45°C, разбирать, механически или электрически повреждать. Совместное использование секс-игрушек может привести к передаче половых заболеваний. Не используйте секс-игрушки совместно с другими пользователями, кроме вашего партнера. При необходимости используйте меры предохранения с партнером. Не используйте игрушку, если вы обнаружили трещины или признаки разрушения материала покрытия. Этот продукт не предназначен для анального использования. Не используйте анально! Регулярно проверяйте устройство Зарядка и изделие на наличие повреждений и не используйте его в случае обнаружения повреждений. Магнитные поля могут влиять на механические и электронные компоненты, такие как кардиостимуляторы. Не используйте прибор непосредственно над кардиостимулятором. Обратитесь к своему врачу за дополнительной информацией. Держите карты с магнитной полосой (например, кредитные карты) подальше от устройства, так как они могут быть повреждены магнитом устройства. Если кажется, что ваше устройство работает ненормально, выключите его и обратитесь в раздел поддержки на нашем сайте.

ЗАРЯДКА

Перед первым использованием устройства Зарядка проверьте уровень местного напряжения, так как напряжение в местной сети не должно превышать максимальное напряжение сети, указанное на устройстве Зарядка. Зарядка изделия должна осуществляться только при соответствующем сверхнизком напряжении, соответствующем маркировке на изделии. Не используйте и не Очищение изделие, пока батарея Зарядка. Никогда не погружайте устройство Зарядка или кабель Зарядка в воду или другие жидкости. В данном изделии используются несменные батареи. Данное изделие содержит перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор. Каждый раз после зарядки устройства отключайте кабель Зарядка от электросети.

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА СЛЕДУЙТЕ СЛЕДУЮЩИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ

Чтобы гарантировать длительный срок службы батареи, регулярно заряжайте устройство, даже если оно не используется. Храните в безопасном, сухом месте, не подвергая воздействию прямых солнечных лучей. Мы рекомендуем использовать с изделием смазку на водной основе. Во избежание повреждения изделия не используйте с ним парфюмированные, спиртовые лубриканты, гели или массажные масла. Не используйте лубриканты на основе силикона с силиконовыми изделиями.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО БАТАРЕЯМ

Европейские нормы требуют предоставления следующей информации: Батареи и перезаряжаемые аккумуляторы нельзя выбрасывать в бытовые отходы. По закону вы, как конечный пользователь, обязаны возвращать использованные батареи. Пожалуйста, используйте для этого официальные пункты сбора, такие как пункты приема, предоставляемые государственными органами по утилизации отходов. Вы также можете вернуть нам использованные батарейки, которые мы перевозим или перевозили как новые. Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу care@romp.toys. Во избежание короткого замыкания полюса литиевых батареек перед возвратом следует заклеить скотчем. В целях безопасности мы просим вас не отправлять батарейки к нам по почте и отсылаем вас к правилам пересылки опасных грузов, предоставляемым почтовыми перевозчиками. Если батареи постоянно установлены в устройстве, пожалуйста, не пытайтесь извлечь их самостоятельно. Это может привести к необратимому повреждению устройства. Ваши обязательства как покупателя регулируются Директивой WEEE и национальным законодательством по ее применению. Соблюдайте информацию, содержащуюся в руководстве и на сайте Инструкции по технике безопасности, чтобы предотвратить образование отходов и мусора. Использованные батареи содержат вредные вещества, которые могут нанести вред окружающей среде или вашему здоровью, если они хранятся или утилизируются ненадлежащим образом. В частности, это относится к неправильному обращению с литиевыми батареями. Батарейки также содержат важное сырье, такое как железо, цинк, марганец и никель, и могут быть переработаны. Раздельный сбор позволяет перерабатывать это сырье и предотвращает негативное воздействие выбросов загрязняющих веществ на окружающую среду и здоровье людей. Знак с перечеркнутым мусорным баком означает, что вы не должны выбрасывать батарейки и аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. При наличии законодательных требований этот знак означает, что при маркировке батареек необходимо использовать следующие символы и их значение:

Hg: Батарея содержит более 0,0005 процента ртути по массе

Pb: Батарея содержит более 0,004 процента свинца по массе

Cd: Батарея содержит более 0,002 процента кадмия по массе

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ВЫБЫТИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Европейские нормы требуют, чтобы мы предоставили следующую информацию: Мы хотели бы обратить внимание владельцев электрооборудования на то, что старое электрооборудование должно быть собрано отдельно от бытовых отходов в соответствии с действующими правовыми нормами. Батареи и аккумуляторы, которые не прочно встроены в старое электрооборудование, а также лампочки, которые можно извлечь из оборудования, не разрушая его, должны быть отделены от старого оборудования неразрушающим способом

перед сдачей в пункт приема отходов для надлежащей утилизации. Обратитесь к отдельным инструкциям по утилизации батарей. Символ перечеркнутого мусорного бака, изображенный ниже и прикрепленный к старому электрооборудованию, также указывает на то, что оборудование должно быть собрано отдельно:

В соответствии с Директивой WEEE и национальным законом о ее применении мы, как дистрибьюторы электрооборудования, обязаны бесплатно принимать обратно некоторые отработанные электроприборы. При покупке нового электрического и электронного устройства вы можете бесплатно сдать нам старое электрическое устройство, которое по сути выполняет те же функции, что и новое устройство. Если размер вашего старого электрооборудования не превышает 25 сантиметров, вы также можете сдать его нам бесплатно, не приобретая новое устройство. Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу care@romp.toys.com. Мы организуем возврат старого электрооборудования. В целях безопасности мы просим вас воздержаться от сдачи осветительных приборов (например, лампочек). Для возврата осветительных приборов воспользуйтесь пунктами приема, предоставляемыми государственными органами по утилизации отходов, или свяжитесь с нами напрямую по вышеуказанному адресу электронной почты. Вы также можете сдать старое электрооборудование в любой из пунктов приема, организованных государственными органами по утилизации отходов. Вы вносите важный вклад в повторное использование, переработку и другое восстановление старых приборов, отправляя старое электрооборудование для раздельного сбора в соответствующие группы сбора. Как конечный пользователь, вы несете ответственность за удаление личных данных из использованного электрооборудования перед сдачей его на утилизацию. Пожалуйста, соблюдайте информацию, содержащуюся в руководстве и на сайте Инструкции по технике безопасности, чтобы предотвратить отходы, а также проверьте возможность ремонта.

1. Общая информация

ЗАБОТА О КЛИЕНТАХ

Номер модели: RPKG2

СОДЕРЖАНИЕ ПОСТАВКИ

ROMP Free X клиторальный стимулятор, кабель USB Зарядка, краткое руководство по эксплуатации, информация о безопасности

care@romp.toys
www.romp.toys

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Компания WOW Tech Europe GmbH предоставляет добровольную гарантию производителя на данный продукт, которая действует в дополнение к установленной законом гарантии, на которую потребители имеют право по отношению к своему продавцу. Подробную информацию о гарантии производителя можно найти на сайте www.romp.toys.

ИЗГОТОВЛЕНО

ПРОДАНО КОМПАНИЕЙ WOW TECH EUROPE GMBH

Hermann-Blankenstein-Str. 5 10249 Берлин, Германия

Разработано в Германии. Дата выпуска 05/2023 Партномер: MA-00256